

Driver Card Reader

Guía básica de instalación y uso para conductores profesionales

Fecha: 21 de abril de 2026

Emisor: Sección Sindical VTL-BCN

Uso: información práctica para el transporte por carretera

Driver Card Reader es una aplicación útil para leer datos de la tarjeta del conductor, revisar actividad registrada y exportar información. Puede servir como apoyo de control personal y consulta práctica, siempre teniendo presente que la disponibilidad de funciones puede variar según versión, dispositivo y hardware utilizado.

Instalación

- 1 Accede a la ficha oficial de la aplicación y comprueba que el dispositivo Android sea compatible.
- 2 Verifica que dispones de lector compatible y, en su caso, adaptador USB OTG o el accesorio necesario.
- 3 Instala la aplicación y revisa los permisos solicitados antes del primer arranque.
- 4 Conecta el lector únicamente cuando la aplicación o el fabricante del hardware lo indiquen.

Uso básico

- 1 Abre la aplicación y realiza la configuración inicial.
- 2 Conecta el lector e inserta la tarjeta del conductor de forma correcta.
- 3 Ejecuta la lectura y espera a que el proceso finalice por completo.
- 4 Revisa actividad, incidencias y resúmenes disponibles.
- 5 Exporta la información solo cuando resulte necesario y guárdala de forma segura.

Recomendaciones

- No manipules la tarjeta durante la lectura.
- Comprueba fecha y hora del dispositivo antes de exportar.
- Guarda las exportaciones con nombre claro y copia de seguridad.
- No confundas esta utilidad con las obligaciones legales de descarga y conservación.

Esta guía tiene finalidad informativa. Antes de utilizar cualquier herramienta, conviene revisar la ficha oficial, los permisos solicitados, la compatibilidad con el dispositivo y las condiciones de uso vigentes.

Pedro Mulero Sánchez

Representante Legal de los Trabajadores
Delegado de Personal y PRL | VTL-BCN

Virosque Transporte y Logística, S.L.

Tel: (+34) 604 52 64 87

Email: info@vtlbcn-solidaridad.es

Web: www.vtlbcn-solidaridad.es